

RENOVACE & SANACE

# Nový nátěr lavičky z kovu a dřeva

Ukážeme vám, jak zrenovovat starou dřevěnou zahradní lavičku za pomoci barvy ADLER VariColor.

Ať už jste měli možnost uložit zahradní nábytek třeba ve sklepě nebo musel strávit chladné a mokré dny venku, v určitém okamžiku i ten nejodolnější kus bude potřebovat nový nátěr. Déšť, sníh, mraz a UV záření v průběhu let namáhají opotřebovávají části ze dřeva i z kovu. Výsledkem jsou pak šedé, zvětralé a rezavé povrchy. S univerzální krycí barvou **ADLER VariColor** můžete však dát zahradnímu nábytku nový vzhled. Jak snadné to je, Vám rádi ukážeme.

## Nový nátěr dřevěné lavičky včetně kovových částí

📅 27.06.2013

### Použité produkty



Pullex Aqua-IG



ADLER VariColor



ADLER VariColor E20



Pinsel Aquamaxx plus



Finishpapier Bogen



Messingdrahtbürste 4-reihig




Exzentschleifpapier Abranet

## Pracovní kroky




### Krok 1: Příprava

Než začnete vlastní renovační práce, rozeberte lavičku na jednotlivé komponenty a zkontrolujte je. Rezavé hřebíky, vruty a šrouby nahraďte novými z nerezové oceli.



### Krok 2: Broušení dřeva

Zvětralé a oloupané dřevěné povrchy nejdříve rovnoměrně a důkladně obruste excentrickou brusku až do zrnitosti brusného papíru P 150. Potom povrch důkladně očistěte a odstraňte brusný prach.



### Krok 3: Broušení a čištění kovových částí

Z kovových prvků odstraňte vrstvu odlupujícího se starého nátěru, rez a hrubé nečistoty pomocí **drátěného kartáče**.



Pro opravdu důkladné očištění kovové povrchy následně obruste **brusným roumem** a nakonec odmastěte pomocí odmašťovače **ADLER Entfetter**.



#### Krok 4: Impregnace dřevěných latí

Pro zajištění dobré ochrany smrkového dřeva v exteriéru latě naimpregnujte vodou ředitelnou impregnační **Pullex Aqua-IG**. Po natření nechte dřevěné dílce zaschnout alespoň 4 hodiny.




#### Krok 5: Vrchní nátěr dřeva

Nyní lze začít dřevo natírat barvou. Použijte barvu **ADLER VariColor**, kterou nejdříve důkladně promíchejte..




... a poté natřete jednotlivé dílce rychlými pohyby pomocí profesionálního štětce na vodou ředitelné barvy **Aquamaxx**. Abyste zabránili stékání kapek barvy, natírejte jednotlivé dílce ve vodorovné poloze. Po horní strany dílců je nechte 5 - 6 hodin zaschnout a poté je natřete ze i zadní strany.



### **Krok 6: Mezibrus**

Po zaschnutí první vrstvy barvy povrchy znovu přebruste jemným brusným papírem o zrnitosti P 220. Bruste rovnoměrně po směru vláken. Poté povrch důkladně očistěte od brusného prachu.



## Krok 7: Druhý nátěr

Potom můžete aplikovat druhou vrstvu ADLER VariColor ve stejné barvě.




## Krok 8: Nátěr kovových částí

Zatímco dřevěné dílce schnou, využijte čas k natření kovových částí lavičky. Použijte nátěr **ADLER VariColor E20** v odstínu antracit, který kov ochrání proti rzi. Tento nátěr navíc dodává kovu typický vzhled tepaného kovu. Kovové části natřete také dvakrát, avšak tentokrát mezi nátěry neprovádějte žádný mezibrus.



## Krok 9: Opětovné sestavení

Až všechny dílce zaschnou, můžete lavičku znovu sestavit.





Galerie

